



### 1. Auspacken und glätten

Nehmen Sie das Panneaux aus der Verpackung und legen Sie es glatt vor sich. Sollten durch die Verpackung starke Falten im Stoff entstanden sein, bügeln Sie das Panneaux kurz auf niedriger Stufe auf.

### 2. Schneiden

Bevor Sie die Schere ansetzen, sollten Sie überlegen, wie Sie das Panneaux raffen möchten. Möglichkeiten gibt es viele, lassen Sie also ruhig Ihrer Fantasie freien Lauf.

Die Schnitte erfolgen immer mittig zwischen zwei Segmenten. Nutzen Sie eine gute Schere und schneiden Sie den Stoff bis zur Höhe des obersten zum Raffen verwendeten Lochs ein.

### 3. Raffen

Sie können das Panneaux entweder liegend oder am Fenster hängend raffen.

Zum Raffen legen Sie Loch auf Loch. Ob Sie benachbarte Löcher verwenden oder eines überspringen, liegt in Ihrer Hand. In den Rafflöchern befinden sich kleine, vertikale Streben. Wenn diese Deckungsgleich sind, verbinden Sie sie mit den Raffhaken, um die gelegte Raffung schließlich zu fixieren.

