


## Montage- und Bedienungsanleitung

# 1

## allgemeine Hinweise

### Montagehinweise

Bei der Montage der Deckenclips bitte beachten, dass der Abstand zwischen Clip und Rollo-Ende 50–150 mm beträgt.



### Bedienungshinweise

Das Rollo wird über eine Endloskette bedient. Dadurch kann die Transparenz jederzeit ganz individuell reguliert werden. Eine Arretierung des Rollostoffes ist nicht notwendig.

### Pflegehinweise

Staub abbürsten. Bei leichten Verschmutzungen des Rollostoffes ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen, vorsichtig wischen, nicht reiben, nicht durchnässen, keine Lösungsmittel verwenden.

### benötigte Werkzeuge





Kreuzschlitz-Schraubendreher

# 2

## Trägermontage




### Deckenmontage

- Halteclips an die Decke fest anschrauben
- Trägerprofil einclippen





### Wandmontage mit Nieschenträger 33 mm

- Wandwinkel an die Wand fest anschrauben
- Trägerprofil anklebmen





### Wandmontage mit verstellbarem Wandwinkel

- Wandwinkel an die Wand fest anschrauben
- Trägerprofil anklebmen




### Montage an abgehängten Decken


- Schnellmontageclip an der Decke befestigen
- Trägerprofil einclippen




## Klemmmontage



- Klemmträger mit Sechskantschlüssel am Fensterflügel befestigen



- Trägerprofil in den Klemmträger einsetzen und mit Sechskantschlüssel festziehen




## Behang ausrichten

Der Stoff ist sowohl am Aluminiumrohr als auch an der Kopfleiste befestigt. Er rollt über die zweiteilige Unterleiste mit Rolle und Beschwerung auf oder ab.

Laufen die vordere und die hintere Stofflage nicht parallel zueinander muss der Behang neu ausgerichtet werden.

Ziehen Sie dafür den Behang an der jeweiligen Seite vom Klettband ab und korrigieren Sie ihn nach oben oder unten.

Kletten Sie den Behang mit dem Flauschband anschließend wieder an das Trägerprofil.



Rückseite